

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Does not flush	a. Water supply valve closed. b. Supply line blocked. c. Flush valve chain too loose or disconnected. d. Sand or debris lodged in water control.	a. Open valve and allow water to fill tank. b. Shut off water supply, disconnect supply line and inspect all gaskets and washers. Reassemble. c. Readjust chain length as required. d. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Poor or sluggish flush	a. Bowl water level too low. b. Supply valve partly closed. c. Partially clogged trapway and/or drain pipe and/or vent. d. Supply pressure too low.	a. Check that refill tube is connected to water control and inserted into overflow tube without being kinked or damaged. b. Open supply valve fully. Be sure that proper supply tube size is used. c. Remove obstruction. Consult a plumber if necessary. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi.
Toilet leaks	a. Poor supply line connection. b. Poor bowl to tank/floor connection.	a. Review Step 7 of installation procedure. b. Review Step 1 through 6 of installation procedure.
Toilet does not shut off	a. Flapper seal leaking or deformed. b. Sand or debris lodged in water control. c. Flush valve chain too tight, holding flapper open.	a. Clean debris from seal surface. Replace flapper seal as needed. b. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Readjust chain length as needed.
Toilet bowl rocks after installation	a. Wax ring not fully compressed. b. Floor not level.	a. Retighten bowl-to-floor knobs. b. Use toilet shims and /or place a bead of caulk around the base of the toilet.

Dépannage Reportez-vous au schéma de l'étape 9.

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
La chassene fonctionne pas	a. La valve d'alimentation d'eau est fermée. b. La conduite d'alimentation est bloquée. c. La chaîne de la valve de chasse est trop lâche ou détachée. d. Du sable ou des débris sont logés dans la commande d'eau.	a. Ouvrez la vanne et remplissez le réservoir d'eau. b. Fermez l'alimentation d'eau, débranchez la tuyauterie d'alimentation et vérifiez les joints et rondelles. Remontez le tout. c. Réglez la longueur de la chaîne comme il convient. d. Coupez l'alimentation d'eau. Enlevez le capuchon et nettoyez selon les instructions d'entretien de Fluidmaster fournies à l'adresse : www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Le débit de chasse est faible ou lent	a. Le niveau d'eau de la cuvette est trop bas. b. La valve d'alimentation d'eau est partiellement fermée. c. La jambe de siphon, le tuyau de drainage ou le tuyau d'évacuation sont partiellement bouchés. d. La pression d'alimentation est trop faible.	a. Vérifiez que le tube de remplissage est connecté à la commande d'eau et qu'il est inséré dans le tube de trop-plein sans être plié ou abîmé. b. Ouvrez la valve d'alimentation entièrement. Assurez-vous que le tube d'alimentation est à la taille adéquate. c. Retirez ce qui obstrue. Si nécessaire, consultez un plombier. d. Conservez une pression d'alimentation normale d'au moins 20 lb/po².
La toilette fuit	a. Le raccord de la tuyauterie d'alimentation d'eau est inadéquat. b. Le raccord de la cuvette au réservoir ou au sol est inadéquat.	a. Revoyez l'étape 7 de la procédure d'installation. b. Revoyez les étapes 1 à 6 de la procédure d'installation.
La toilette ne s'arrête pas	a. Le joint du clapet fuit ou est déformé. b. Du sable ou des débris sont logés dans la commande d'eau. c. La chaîne de la valve de chasse est trop courte et maintient le clapet ouvert.	a. Éliminez les débris présents sur la surface d'étanchéité. Changez le joint du clapet si nécessaire. b. Coupez l'alimentation d'eau. Enlevez le capuchon et nettoyez selon les instructions d'entretien de Fluidmaster fournies à l'adresse : www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Réglez la longueur de la chaîne comme il convient.
La cuvette de la toilette bouge après l'installation	a. Le joint du clapet fuit ou est déformé. b. Du sable ou des débris sont logés dans la commande d'eau. c. La chaîne de la valve de chasse est trop courte et maintient le clapet ouvert. a. L'anneau en cire n'est pas complètement compressé. b. Le sol n'est pas plat.	a. Resserrez les boutons de cuvette-sol. b. Utilisez une cale pour toilettes ou placez un cordon de mastic sur la base de la toilette.

Guía De Localización De Fallas Ver el paso 9 para consultar el diagrama

Problema	Causa Posible	Medida Correctiva
No funciona	a. La válvula de suministro de agua está cerrada b. La línea de suministro está bloqueada. c. La cadena de la válvula está demasiado suelta o desconectada. d. Hay depósitos de arena o basura en la válvula de entrada.	a. Abra la válvula y permita que el agua llene el tanque. b. Cierre totalmente el suministro de agua, desconecte la línea de suministro e inspeccione todas las juntas y los empaques. Vuelva a armar. c. Reajuste la longitud de la cadena conforme sea necesario. d. Cierre totalmente el suministro de agua. Quite la cubierta y limpie siguiendo las instrucciones de mantenimiento de Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Funcionamiento pobre o lento	a. El nivel de agua de la taza es muy bajo. b. La válvula de entrada del suministro está parcialmente cerrada. c. El tubo de drenaje y/o ventilación y/o conducto al drenaje están parcialmente bloqueados. d. La presión del suministro de agua es muy baja.	a. Verifique que el tubo de rebosadero esté conectado a la válvula de entrada al control e insertado dentro del tubo de desagüe sin que se dañe o tuerza. b. Abra completamente la válvula de suministro. Asegúrese de usar un tubo de suministro del tamaño adecuado. c. Quite la obstrucción. Consulte a un plomero en caso de ser necesario. d. La presión normal del suministro debe ser de al menos 20 psi (libras por pulgada cuadrada).
Fugas del inodoro	a. La conexión de la línea del suministro es insuficiente. b. La conexión de la taza al tanque/suelo es insuficiente.	a. Revise el paso 7 sobre el procedimiento de instalación. b. Revise del paso 1 hasta el 6 del procedimiento de instalación.
El inodorono se cierra	a. El sello de la valvula de descarga está deforme o tiene una fuga. b. En el control de agua hay depósitos de arena o basuras. c. La cadena de la válvula está demasiado apretada y deja abierto el obturador.	a. Limpie la basura de la superficie del sello. Reemplace el sello del obturador si es necesario. b. Cierre el suministro de agua. Quite la tapa y limpie de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento de Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Reajuste la longitud de la cadena según sea necesario.
La taza del excusado se balancea después de la instalación	a. El aro de cera no está totalmente comprimido. b. El piso no está nivelado.	a. Vuelva a apretar las perillas de la taza al piso. b. Utilice cuñas de excusado y/o coloque una pequeña porción de masilla alrededor de la base del excusado.

REGISTER YOUR WARRANTY

Try the easy-scan **QR code** to quickly enter your information or find your product's detailed warranty here:



www.americanstandard-us.com/support/warranty

Registering allows you to keep your product information safe, and us the ability to contact you in the event of a product recall or any news about your purchase.

And if ever you have a question or need help...?

Call us at 1-855-815-0004

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Essayez le code **QR** facile à balayer pour saisir rapidement vos informations ou trouvez la garantie détaillée de votre produit ici :



www.americanstandard.ca/support/warranty

L'enregistrement vous permet de conserver vos informations sur les produits en toute sécurité et nous donne la possibilité de vous contacter en cas de rappel de produits ou de nouvelles concernant votre achat.

Avez-vous des questions ou besoin d'assistance?

Appelez-nous au 1-855-815-0004.

REGISTRE SU GARANTÍA

Use el **código QR** fácil de escanear para introducir rápidamente su información o encuentre la garantía detallada de su producto aquí:



www.americanstandard.com.mx/garantia

El registro le permite a usted guardar bien la información de su producto y a nosotros nos permite ponernos en contacto con usted en caso de retirada o por cualquier novedad sobre su compra.

Y si llega a tener una pregunta o necesita ayuda...

Llámenos al 1-855-815-0004



American Standard is devoted to making life, in the heart of your home, better every day...

...so, thank you for inviting us in! With the very best in kitchen and bathroom products, we are here to help make your life happier, healthier and simpler. Our commitment to quality, innovation and performance has made us part of your everyday routine for nearly 150 years, and we look forward to being a part of your life for many years to come.

Learn more at www.americanstandard.com

American Standard se consacre à rendre la vie au cœur de votre maison meilleure chaque jour...

Merci de nous avoir invités! Avec les meilleurs produits de cuisine et de salle de bains, nous sommes là pour vous aider à rendre votre vie plus heureuse, plus saine et plus simple. Notre engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et du rendement nous a permis de faire partie de votre quotidien depuis près de 150 ans, et nous nous réjouissons de continuer pendant de nombreuses années à venir.

Apprenez-en plus au www.americanstandard.com


American Standard se dedica a mejorar la vida, en el corazón de su hogar, cada día...

...así que, igracias por invitarnos! Con lo mejor en productos de cocina y baño, estamos aquí para ayudarle a hacer su vida más feliz, más sana y más sencilla. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el desempeño nos ha convertido en parte de su rutina diaria durante casi 150 años, y esperamos formar parte de su vida durante muchos años más.

Para más información visite www.americanstandard.com

7302551-100 (6/23)

751AA101/751DA101/751CA001/751CA101/751DA001/751DA101
751AA001/753AA101/734AA101/3472128/3332DB101CR/3332128S
773CA101/773AA101



7302471-100 EN/SP/FR

Preparation / Préparation / Preparación

If removing an existing toilet / Si vous enlevez une cuvette de toilette déjà en place / Para retirar un inodoro viejo

Turn off water supply.
Coupez l'alimentation d'eau.
Apague el suministro de agua.

Flush to remove water from tank; sponge remaining water from bowl before removing toilet.

Actionnez la chasse d'eau pour vider le réservoir d'eau; épongez le restant d'eau de la cuvette avant d'enlever la toilette.

Clean flange.
Nettoyez la bride.
Limpiar brida.

Caution: If leaving floor flange open for more than 1-2 hours, cover flange to prevent escaping sewer gases.

Précaution : Si la bride de sol est restée ouverte plus d'une heure ou deux, recouvrez la bride pour éviter que les gaz d'égoût ne s'échappent.

Precaución: Si deja la brida del piso abierta durante más de 1-2 horas, cúbrala para evitar escapes de gases de desagüe.

Inside the box:
Contenu de l'emballage :
Dentro de la caja:

A

- 1 Plastic Washers (2)
Rondelles En Plastique (2)
Arandelas Plásticas (2)
- 2 T-Bolts (2)
Boulons En T (2)
Tornillos T (2)
- 3 Wax Ring
Anneau de cire
Arillo de Cera
- 4 Nuts (2)
Écrous (2)
Tuercas (2)
- 5 Washers (2)
Rondelles (2)
Arandelas (2)
- 6 Snap Washers (2)
Rondelles (2)
Roldanas (2)
- 7 Bolt Caps (2)
Capuchons de boulon (2)
Cubre Pijas (2)

B

- 1 Tank To Bowl Gasket
Joint statique entre le réservoir et la cuvette
Empaque De Acoplamiento Taza A Tanque
- 2 Rubber Washers (2)
Rondelles De Caoutchouc (2)
Arandelas De Hule (2)
- 3 Bolts (2)
Boulons (2)
Tornillos (2)
- 4 Metal Washers (2)
Rondelles Métalliques (2)
Arandelas Metálicas (2)
- 5 Nuts (2)
Écrous (2)
Tuercas (2)

***Toilet Seat**
*Siège de toilette
*Asiento de Inodoro

***For seat installation, see instructions included with seat.**
*Pour l'installation du siège, voir les instructions fournies avec le siège.
*Para instalar el asiento, revise las instrucciones incluidas con el asiento.

SOLD SEPARATELY / VENDU SÉPARÉMENT / SE VENDE POR SEPARADO

Water supply line
Tuyauterie d'alimentation d'eau
Línea de suministro de agua

Installation / L'installation / Instalación

1

Press Firmly
Presionar Firmemente
Appuyez Fermeement

2

DO NOT OVERTIGHTEN!
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT!
NO APIRIETE DEMASIADO!

3

Apply weight evenly. Do not move after placement. Water tight seal may break.

Distribuya el peso uniformemente. No lo mueva una vez colocado. El sello apretado del agua puede romperse.

4

DO NOT OVERTIGHTEN!
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT!
NO APIRIETE DEMASIADO!

5

Place the tank gasket over the tank nut ensuring there are no gaps between the gasket and the chinaware.

Placez le joint d'étanchéité du réservoir sur l'écrou du réservoir en s'assurant qu'il n'y a pas d'écart entre le joint et la porcelaine.

6

INSTALL TANK
Lower tank onto bowl so that tapered end of gasket fits evenly into bowl water inlet opening.

INSTALLATION DU RÉSERVOIR
Placez le réservoir sur la cuvette afin que l'embout conique du joint soit au même niveau que l'ouverture d'entrée d'eau de la cuvette.

INSTALACIÓN DEL TANQUE
Coloque el tanque sobre la taza de manera que el extremo cónico de la empaqueradura se ajuste en forma pareja a la abertura de entrada del agua de la taza.

7

Insert tank mounting bolts and rubber washers from inside tank, through mounting holes, and secure with metal washers and nuts.

Tighten bolts alternately until the tank makes contact with the front and rear pier of the bowl. DO NOT OVERTIGHTEN!

Insérez les boulons de fixation et les rondelles en caoutchouc à partir de l'intérieur du réservoir et à travers les trous de fixation, puis fixez-les à l'aide des rondelles et écrous en métal.

Serrez les boulons l'un après l'autre jusqu'à ce que le réservoir entre en contact avec les colonnes avant et arrière de la cuvette. NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT!

Inserte los tornillos de montaje y las arandelas de goma desde el interior del tanque, a través de los agujeros de montaje y asegúrelos con una arandela de metal y una tuerca.

Apretar los tornillo de forma alternada hasta que el tanque haga contacto con la cerámica adelante y atrás. NO APIRIETE DEMASIADO!

8

Connect water supply line. (Sold separately) Hand tighten nut
NOTE: Supplied nut & washer for supply line is NOT Required if a separate supply line is purchased.

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau. (Vendu séparément) Serrez l'écrou à la main. **REMARQUE :** L'écrou et la rondelle fournis pour la ligne d'alimentation ne sont PAS nécessaires si une ligne d'alimentation séparée est achetée.

Conecte la línea de suministro de agua. (Se vende por separado) apriete la tuerca a mano.

NOTA: La tuerca y la arandela suministradas para la línea de tsuministro NO son necesarias si se adquiere una.

WARNING: Overtightening of water supply line nuts could result in breakage and potential flooding.

If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line. If the connection continues to leak with the new supply line, replace the fill valve.

Do not use plumber's putty, pipe dope or any other sealant on the water supply connection. Use of plumber's putty, pipe dope, or any other type of sealant will void the warranty.

AVERTISSEMENT : Un serrage excessif des écrous de la tuyauterie d'alimentation d'eau peut causer une rupture et une inondation éventuelle.

Si vous constatez des fuites après le serrage manuel, changez la tuyauterie d'alimentation. Si les fuites se poursuivent avec la nouvelle tuyauterie d'alimentation, remplacez la valve de remplissage.

N'utilisez pas de mastic de plombier, de pâte lubrifiante ni aucun autre type de mastic sur les raccords de l'alimentation d'eau. L'utilisation d'un mastic de plombier, d'une pâte lubrifiante ou de tout type de mastic annulera votre garantie.

ADVERTENCIA : Si aprieta demasiado las tuercas de la tubería que suministra agua, puede provocar una rotura y causar una inundación.

Si la conexión tiene una fuga después de apretar todo a mano, reemplace la manguera de suministro de agua. Si la conexión continúa fugando con la nueva manguera de suministro, reemplace la válvula de admisión.

No utilice ninguna clase de sellador en la conexión de la tubería. El uso de masilla de plomería, lubricante o cualquier otra clase de sellador invalidará la garantía.

9

Water Level Adjustment Knob
(included on select models)
Bouton de réglage du niveau d'eau
(inclus sur certains modèles)
Perilla De Ajuste Del Nivel Del Agua
(incluido en algunos modelos)

Float Cup
Flotteur
Flotador

Fill Valve Or Water Control
Robinet de remplissage ou de contrôle de l'eau
Válvula De Lenado O Control De Agua

Flush Valve
Robinet de chasse
Válvula de Descarga

Flapper Seal
Joint de valve de chasse
Sello del Obturador

Flapper
Clapet
Obturador

Overflow Tube
Tube de Remplissage
Tubo de Desagüe

Flush Valve Chain
Chaîne du robinet de chasse
Cadena de la Válvula de Descarga

Tank to Bowl Gasket
Joint du réservoir à la cuvette
Empaque de Acoplamiento de Taza a Tanque

Water Supply Line
Tuyau d'alimentation en eau
Línea de Suministro de Agua

If equipped, adjust water level to level indicated on tank by turning water level adjustment knob to move float cup up or down.

Si está equipado, ajuste el nivel de agua al nivel indicado en el tanque girando la perilla de ajuste del nivel de agua para mover la copa del flotador hacia arriba o hacia abajo.

Ajustez le niveau d'eau au niveau indiqué sur le réservoir en tournant le bouton de réglage du niveau d'eau pour déplacer le flotteur vers le haut ou vers le bas.

Care and Cleaning / Entretien et Nettoyage / Cuidado y Limpieza

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft cloth. **WARNING:** Do not use in-tank cleaners. These products can seriously corrode fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. **American Standard shall not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.**

Lorsque vous nettoyez votre toilette, utilisez seulement une eau savonneuse et douce. Rincez abondamment avec de l'eau claire et séchez avec un linge doux. **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas d'agent nettoyant dans le réservoir. Ces produits peuvent sérieusement corroder les raccords à l'intérieur du réservoir. Cette corrosion peut entraîner des fuites et des dommages matériels.

American Standard ne sera en aucun cas responsable de tout dommage causé par l'utilisation de produits nettoyants dans le réservoir.

Cuando limpie el inodoro, lávelo con agua con jabón suave, enjuague completamente con agua limpia y seque con un paño suave. **ADVERTENCIA:** No use limpiadores dentro del tanque. Esos productos pueden corroer seriamente los accesorios del tanque. Dicho daño puede provocar fugas y daños a la propiedad. **American Standard no será responsable civil ni legal por ningún daño provocado por el uso de limpiadores dentro del tanque.**