





Installation Instructions

Instrucciones de Instalación



Care and Cleaning:

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.


Para el Cuidado:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia. secar con un paño suave de algodón.

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con un paño grueso.

Recommended Tools

Herramientas Recomendadas



Note: Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately

Nota: No están incluidos los suministros flexibles o elevadores de cabeza redonda y se deben comprar por separado.

Service

If Faucet Drips Proceed As Follows:

- Turn HANDLES in OFF position.
- If spout drips, operate HANDLES several times from OFF to ON position. Do not force-HANDLES they turn only 90°.
- AERATOR may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove AERATOR and rinse clean.

To Change handle direction

- Turn VALVE to OFF position.
- Loosen HANDLE SCREW (2), and pull HANDLE (1) off ADAPTOR (3).
- Remove ADAPTOR SCREW (4).
- Pull ADAPTOR (3) off VALVE STEM (5) and turn 90° in a way that flat in ADAPTOR (3) catches a different flat in VALVE STEM (5).
- Reinstall ADAPTOR SCREW (3), HANDLE (1) and HANDLE SCREW (2).


Servicio

Si el grifo gotea, realice lo siguiente:

- Gire la válvula a la posición de cierre.
- Si el pico del grifo gotea, abra y cierre los MANERAL varias veces. No fuerce los maneral, sólo giren 90°.
- El AIREADOR puede acumular suciedad y causar un flujo de agua distorsionado y reducido. Retire el AIREADOR y enjuéguelo para limpiarlo.

Para cambiar la dirección de rotación del mando, realice lo siguiente:

- Afloje el TORNILLO DE LA MANIJA (2) y jale la MANIJA (1) del ADAPTADOR (3).
- Retire el TORNILLO DEL ADAPTADOR (4).
- Gire la válvula a la posición de cierre (OFF).
- Jale el ADAPTADOR (3) del VÁSTAGO DE LA VÁLVULA (5) y gírelo 90° de modo que el lado plano del ADAPTADOR (3) quede en contacto con un lado plano diferente en el VÁSTAGO DE LA VÁLVULA (5).
- Vuelva a colocar el TORNILLO DEL ADAPTADOR (3), LA MANIJA (1) Y EL TORNILLO DE LA MANIJA (2).



M965096_SP_EZ_REV.1.3 (9/20)

Jocelyn™ Kitchen Faucet

9316.450, 9316.451

Jocelyn™ Mezcladora de Cocina Duomando

9316.450, 9316.451

American Standard