


American Standard



**American Standard is devoted to making life,
in the heart of your home, better every day...**

...so, thank you for inviting us in! With the very best in kitchen and bathroom products, we are here to help make your life happier, healthier and simpler. Our commitment to quality, innovation and performance has made us part of your everyday routine for nearly 150 years, and we look forward to being a part of your life for many years to come.

Learn more at www.AmericanStandard.com

REGISTER YOUR WARRANTY

Try the easy-scan **QR code** to quickly enter your information or find your product's detailed warranty here:

www.AmericanStandard.com/warranty




Registering allows you to keep your product information safe, and us the ability to contact you in the event of a product recall or *any* news about your purchase.

And if ever you have a question or need help...?


Call us at 1-855-815-0004

OWNERS MANUAL

Single Lever Lavatory Faucet 1062590



INSIDE THE BOX



RECOMMENDED TOOLS

Installation steps will indicate which tools should be used with associated letter



Phillips
Screwdriver

A



Flat Blade
Screwdriver

B




Channel
Locks

C




Adjustable
Wrench

D



Tubing Cutter

E



Plumber's Putty
or Caulking

E

Image shown may vary from product purchased.

American Standard®, the American Standard logo and all associated product names are exclusively owned by AS America, Inc., and are registered or unregistered trademarks in the U.S. and internationally. © 2024 AS America, Inc. All rights reserved.

American Standard


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

INSTALL WITH ESCUTCHEON



Turn off hot and cold water supplies before beginning.




- Apply a bead of putty to bottom edge of ESCUTCHEON with PUTTY PLATE (1). Make certain the SEAL (9) is properly seated in recess of faucet body. Insert SUPPLY HOSES (2), SPRAY HOSE (7) and SHANK (3) through hole of ESCUTCHEON with PUTTY PLATE (1) and mounting surface. Follow mounting instructions below to secure faucet to mounting surface.
- Insert HOSES (2) through RUBBER WASHER (4), BRASS WASHER (5), and threaded LOCKNUT (6).
- Assemble RUBBER WASHER (4), BRASS WASHER (5), and threaded LOCKNUT (6) onto SHANK (3) from underside of sink or mounting surface. Hand tighten LOCKNUT (6).
- Use a screwdriver to tighten SCREWS (8) on LOCKNUT (6). Work your way around LOCKNUT (6), tightening the screws slightly each time until all are snug to ensure even pressure.

A

1A

INSTALL WITHOUT ESCUTCHEON



- Discard ESCUTCHEON with PUTTY PLATE (1). Make certain the SEAL (9) is properly seated in recess of RING BASE (10). Insert supply HOSES (2), SPRAY HOSE (7) and SHANK (3) through mounting hole and seat RING BASE (10) onto sink or mounting surface. Do not use putty.
- Insert HOSES (2) through RUBBER WASHER (4), BRASS WASHER (5), and threaded LOCKNUT (6).
- Assemble RUBBER WASHER (4), BRASS WASHER (5), and threaded LOCKNUT (6) onto SHANK (3) from underside of sink or mounting surface. Hand tighten LOCKNUT (6).
- Use a screwdriver to tighten SCREWS (8) on LOCKNUT (6). Work your way around LOCKNUT (6), tightening the screws slightly each time until all are snug to ensure even pressure.

A


American Standard

2

INSTALL DRAINS

- Insert DRAIN SHANK (1) through the sink basin.
- Slide RUBBER GASKET (2) on to DRAIN SHANK (1) from below the sink basin.
- Thread MOUNTING NUT (3) on to DRAIN SHANK (1) from below the sink basin and hand tighten.

Note: To operate the drain, push down on the top to toggle it open or closed.



3

MAKE WATER SUPPLY & WASTE CONNECTIONS


- Connect FLEXIBLE SUPPLIES (1, 2) directly to wall supplies. Connection on fitting supplies are 3/8" (10 mm) compression. Connect left SUPPLY (1) to Hot and right supply to COLD (2) wall supply.

Note: Faucet supplies are 24" (610 mm) long from faucet base.

Note: If additional supply length is required, installer must purchase additional parts separately.

Important: If SUPPLY HOSES (1, 2) are too long, loop as illustrated to avoid kinking.

- Connect 1-1/4" O.D. (32 mm) tailpiece on PUSH DRAIN to waste outlet.



D


4

TEST INSTALLED FITTING

- Move HANDLE (1) into “off” position.
- Remove AERATOR (4) with a coin or similar tool and clean if necessary.
- Turn on water supplies and check all connections for leaks. ➡

CHECK DRAIN CONNECTIONS

- Check that DRAIN STOPPER (3) makes a good seal.
- Check all drain connections and “P” trap for leaks. ➡ Tighten if necessary.



G

5

SERVICE

- Aerator may accumulate dirt and debris causing reduce flow. Unthread the aerator with a coin or similar tool and flush the water lines. Clean and reinstall the aerator.
- To remove the drain stopper for cleaning, rotate counterclockwise and lift up.

6

CARE INSTRUCTIONS

DO: SIMPLY RINSE THE PRODUCT CLEAN WITH CLEAR WATER. DRY WITH A SOFT COTTON FLANNEL CLOTH.

DO NOT: DO NOT CLEAN THE PRODUCT WITH SOAPS, ACID, POLISH, ABRASIVES, HARSH CLEANERS, OR A CLOTH WITH A COARSE SURFACE.

American Standard

TELL US WHAT YOU THINK!

Please leave us a product review or story
at **AmericanStandard.com/reviews**

Find installation videos at
youtube.com/americanstandard

Register your warranty and sign up for an idea-filled newsletter at
AmericanStandard-us.com/support/warranty

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND

SAVE THIS WARRANTY INFORMATION IMPORTANT:

Registration of the sink must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your sink at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt). If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

*In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.



SHARE YOUR NEW PRODUCT!

Tag us **@american_standard** on Instagram
and show us how your new product looks.

≡ WANT MORE INFO?

For questions or help call us at **855-815-0004**,
or visit **AmericanStandard.com**

UNITED STATES

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Director of Customer Care
For residents of the United States,
warranty information may also be
obtained by calling the following
toll free number: (855) 815-0004
www.AmericanStandard.com

CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

MEXICO


American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

M985200 EN (6/24)
1062590

PART OF **LIXIL**

American Standard

American Standard



American Standard se consacre à rendre la vie au cœur de votre maison meilleure chaque jour...

Merci de nous avoir invités! Avec les meilleurs produits de cuisine et de salle de bains, nous sommes là pour vous aider à rendre votre vie plus heureuse, plus saine et plus simple.

Notre engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et du rendement nous a permis de faire partie de votre quotidien depuis près de 150 ans, et nous nous réjouissons de continuer pendant de nombreuses années à venir.

Apprenez-en plus au www.AmericanStandard.ca

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Essayez le code **QR** facile à balayer pour saisir rapidement vos informations ou trouvez la garantie détaillée de votre produit ici :

www.AmericanStandard.ca/support/warranty



L'enregistrement vous permet de conserver vos informations sur les produits en toute sécurité et nous donne la possibilité de vous contacter en cas de rappel de produits ou de nouvelles concernant votre achat.

Avez-vous des questions ou besoin d'assistance?

Appelez-nous au 1-855-815-0004


M985200 FR (6/24)

1062590



American Standard

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Robinet de lavabo à levier unique 1062590



CONTENU DE LA BOÎTE



OUTILS RECOMMANDÉS

Les outils à utiliser seront indiqués par la lettre correspondante à chacune des étapes de l'installation.



Tournevis
Phillips

A



Tournevis à
tête plate

B




Pince
multiprise

C




Clé
ajustable

D



Coupe-tube

E



Mastic ou produit de
calfeutrage de plomberie

E

L'illustration peut être différente du produit acheté.

American Standard®, le logo American Standard et tous les noms de produits associés sont la propriété exclusive d'AS America, Inc. et sont des marques déposées ou non aux États-Unis et internationalement. © 2024 AS America, Inc. Tous droits réservés.

American Standard


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

INSTALLATION AVEC LA PLAQUE DE FINITION



Fermer l'alimentation en eau chaude et froide avant de commencer.




- Appliquez une pointe de mastic de vitrier sur le bord inférieur de la PLAQUE DE FINITION avec l'EMBASE (1). Assurez-vous que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (9) est correctement positionné dans la cavité du corps du robinet. Insérez les TUYAUX D'ALIMENTATION (2), le TUYAU DE LA DOUCHETTE (7) et la TIGE (3) à travers le trou de la PLAQUE DE FINITION avec L'EMBASE (1) et la surface de montage. Suivez les instructions de montage ci-dessous pour fixer le robinet avec la surface de montage.
- Insérez les TUYAUX (2) à travers le JOINT EN CAOUTCHOUC (4), le JOINT EN LAITON (5), et le CONTRE-ÉCROU vissé (6).
- Assemblez le JOINT EN CAOUTCHOUC (4), le JOINT EN LAITON (5), et le CONTRE-ÉCROU vissé (6) sur la TIGE (3) en dessous de l'évier ou de la surface de montage. Serrez le CONTRE-ÉCROU à la main (6).
- Utilisez un tournevis pour serrer les VIS (8) sur le CONTRE-ÉCROU (6). Faites le tour du CONTRE-ÉCROU (6), en serrant légèrement les vis chaque fois jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien serrées pour assurer une pression uniforme.

A

1A

INSTALLATION SANS LA PLAQUE DE FINITION



- Jetez la PLAQUE DE FINITION avec l'EMBASE (1). Assurez-vous que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (9) est correctement positionné dans la cavité de la BAGUE (10). Insérez les TUYAUX D'ALIMENTATION (2), le TUYAU DE LA DOUCHETTE (7) et la TIGE (3) à travers le trou de montage et posez la BAGUE (10) sur l'évier ou la surface de montage. N'utilisez pas de mastic de vitrier.
- Insérez les TUYAUX (2) à travers le JOINT EN CAOUTCHOUC (4), le JOINT EN LAITON (5), et le CONTRE-ÉCROU (6).
- Assemblez le JOINT EN CAOUTCHOUC (4), le JOINT EN LAITON (5), et le CONTRE-ÉCROU vissé (6) sur la TIGE (3) en dessous de l'évier ou de la surface de montage. Serrez le CONTRE-ÉCROU à la main (6).
- Utilisez un tournevis pour serrer les VIS (8) sur le CONTRE-ÉCROU (6). Faites le tour du CONTRE-ÉCROU (6), en serrant légèrement les vis chaque fois jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien serrées pour assurer une pression uniforme.

A


American Standard

2

INSTALLATION DU RENVOI

- Insérer la TIGE DU RENVOI (1) dans la cuvette du lavabo.
- Glisser le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) sur la TIGE DU RENVOI (1) sous la cuvette du lavabo.
- Visser l'ÉCROU DE FIXATION (3) sur la TIGE DU RENVOI (1) sous la cuvette du lavabo et serrer à la main.

Remarque : Pour utiliser le renvoi, appuyer dessus pour l'ouvrir ou le fermer.



3

RACCORDEMENT DES TUYAUX D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ÉVACUATION


- Raccorder les TUYAUX D'ALIMENTATION FLEXIBLES (1, 2) directement aux tuyaux d'alimentation muraux. Le raccordement aux tuyaux d'alimentation sont à compression de 3/8 po (10 mm). Raccorder le TUYAU D'ALIMENTATION (1) de gauche à l'alimentation murale de l'eau chaude et le tuyau d'alimentation de droite à l'alimentation en eau FROIDE (2).

Remarque : La longueur des alimentations du robinet est de 24 po (610 mm) à partir de la base du robinet.

Remarque : Si l'alimentation doit être plus longue, l'installateur doit acheter les pièces supplémentaires séparément.

Important : Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, faire une boucle en appliquant la méthode présentée sur l'illustration pour éviter les nœuds.

- Raccorder la pièce de raccordement de 1-1/4 po de diamètre extérieur sur le RENVOI À PRESSION à la sortie d'évacuation.



D


4

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DES RACCORDS

- Placer la POIGNÉE (1) en position d'arrêt.
- Retirer l'AÉRATEUR (4) à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un outil semblable pour le nettoyer au besoin.
- Ouvrir les alimentations en eau et vérifier l'étanchéité de tous les raccords. ➡

VÉRIFIER LES RACCORDEMENTS DU RENVOI

- Vérifier que le BUTOIR (3) est bien étanche.
- Vérifier l'étanchéité de tous les raccords et du siphon en « P ». ➡ Serrer si nécessaire.



G

5

ENTRETIEN

- De la poussière et des débris peuvent s'accumuler dans l'aérateur et réduire le débit. Dévisser l'aérateur à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un outil semblable puis purger les alimentations en eau. Nettoyer et réinstaller l'aérateur.
- Retirer le butoir pour le nettoyer en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant.

6

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

À FAIRE : NETTOYER LE PRODUIT EN LE RINÇANT SIMPLEMENT À L'EAU CLAIRE. SÉCHER À L'AIDE D'UN LINGE DOUX EN FLANELLE DE COTON.

À NE PAS FAIRE : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU PRODUIT À POLIR, DES PRODUITS ABRASIFS, DES NETTOYANTS FORTS NI UN LINGE RUGUEUX.

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES!

★ S'il vous plaît laissez-nous une critique de produit ou une histoire à **AmericanStandard.com/reviews**

Visionnez des vidéos d'installation sur **youtube.com/americanstandard**

Enregistrez votre garantie et abonnez-vous à un bulletin d'information plein d'idées sur **www.AmericanStandard.ca/support/warranty**

VEUILLEZ REMPLIR L'ENREGISTREMENT DE GARANTIE AMERICAN STANDARD ET SAUVEGARDER CETTE INFORMATION SUR LA GARANTIE.

IMPORTANT: La lavabo doit avoir été enregistrée pour que cette garantie entre en vigueur. Votre enregistrement nous permettra de communiquer facilement avec vous en cas de rappel du produit.*

INSTRUCTIONS: Enregistrez votre lavabo au www.americanstandard.com. Conservez votre preuve d'achat (ticket de caisse). Si vous avez besoin d'aide ou n'avez pas accès à notre site Web, veuillez appeler le service à la clientèle d'American Standard au numéro suivant : 800 442-1902. Un représentant d'American Standard vous aidera à remplir l'enregistrement de la garantie.

*En Californie, vos droits de garantie demeurent inchangés même si vous n'enregistrez pas la garantie.



PARTAGEZ VOTRE NOUVEAU PRODUIT!

Identifiez-nous @american_standard sur Instagram et montrez-nous à quoi ressemble votre nouveau produit.

D'AUTRES RENSEIGNEMENTS?

Pour toute question ou de l'aide, appelez-nous au **855-836-9615**, ou visitez le site **www.AmericanStandard.ca**

AUX ÉTATS-UNIS :

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Directeur ou directrice de la consommation Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en téléphonant au numéro sans frais suivant : (855) 815-0004.
www.AmericanStandard.com

AU CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Sans frais : (800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

AU MEXIQUE


American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Sans frais: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

M985200 FR (6/24)
1062590

PART OF **LIXIL**

American Standard

American Standard



American Standard se dedica a mejorar la vida, en el corazón de su hogar, cada día...

...así que, ¡gracias por invitarnos! Con lo mejor en productos de cocina y baño, estamos aquí para ayudarle a hacer su vida más feliz, más sana y más sencilla. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el desempeño nos ha convertido en parte de su rutina diaria durante casi 150 años, y esperamos formar parte de su vida durante muchos años más.

Para más información visite www.AmericanStandard.com.mx

REGISTRE SU GARANTÍA

Use el código **QR** fácil de escanear para introducir rápidamente su información o encuentre la garantía detallada de su producto aquí:



www.AmericanStandard.com.mx/garantia

El registro le permite a usted guardar bien la información de su producto y a nosotros nos permite ponernos en contacto con usted en caso de retirada o por cualquier novedad sobre su compra.


Y si llega a tener una pregunta o necesita ayuda...

Llámenos al 1-855-815-0004



MANUAL DEL PROPIETARIO

Grifo para lavabo monomando

1062590



DENTRO DE LA CAJA



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Los pasos de instalación le indicarán qué herramientas deben utilizarse con la letra asociada



Destornillador
Phillips

A



Destornillador
plano

B




Pinza con
ajustes

C



Llave
ajustable

D



Cortador de
tubos

E



Masilla de plomero
o calafateo

E

La imagen puede variar del producto comprado.

American Standard®, el logotipo de American Standard y todos los nombres de productos asociados son propiedad exclusiva de AS America, Inc. y son marcas comerciales registradas o no registradas en los EE. UU. e internacionalmente. © 2024 AS America, Inc. Todos los derechos reservados.

American Standard


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

INSTALAR CON CHAPETÓN



Desconecte los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.




- Aplique una gota de masilla al borde inferior del CHAPETÓN con la PLACA PARA MASILLA (1). El EMPAQUE (9) debe estar bien apoyado en el hueco del cuerpo de la llave. Inserte las MANGUERAS DE SUMINISTRO (2), la MANGUERA ROCIADORA (7) y el VÁSTAGO (3) en el orificio del CHAPETÓN con la PLACA PARA MASILLA (1) y la superficie de montaje. Siga las instrucciones de montaje que se indican a continuación para fijar la llave a la superficie de montaje.
- Inserte las MANGUERAS (2) a través de la ARANDELA DE GOMA (4), la ARANDELA DE LATÓN (5) y la CONTRATUERCA roscada (6).
- Ensamble la ARANDELA DE GOMA (4), la ARANDELA DE LATÓN (5) y la CONTRATUERCA roscada (6) en el VÁSTAGO (3) desde la parte inferior del lavabo o de la superficie de montaje. Ajuste a mano la CONTRATUERCA (6).
- Use un destornillador para ajustar los TORNILLOS (8) en la CONTRATUERCA (6). Alrededor de la CONTRATUERCA (6), ajuste los tornillos un poco cada vez hasta que todos estén ajustados para asegurarse una presión pareja.

A

1A

INSTALAR SIN EL CHAPETÓN



- Aparte el CHAPETÓN y la PLACA DE MASILLA (1). Asegúrese de que el EMPAQUE (9) esté adecuadamente asentado en el hueco de la BASE DEL ARO (10). Inserte las MANGUERAS de suministro (2), la MANGUERA ROCIADORA (7) y el VÁSTAGO (3) en el orificio de montaje y apoye la BASE DEL PICO (10) en el lavabo o la superficie de montaje. No use masilla.
- Inserte las MANGUERAS (2) a través de la ARANDELA DE GOMA (4), la ARANDELA DE LATÓN (5) y la CONTRATUERCA roscada (6).
- Ensamble la ARANDELA DE GOMA (4), la ARANDELA DE LATÓN (5) y la CONTRATUERCA roscada (6) en el VÁSTAGO (3) desde la parte inferior del lavabo o de la superficie de montaje. Ajuste a mano la CONTRATUERCA (6).
- Use un destornillador para ajustar los TORNILLOS (8) en la CONTRATUERCA (6). Alrededor de la CONTRATUERCA (6), ajuste los tornillos un poco cada vez hasta que todos estén ajustados para asegurarse una presión pareja.


A

2

INSTALAR DESAGÜES

- Introduzca el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) a través del lavabo.
- Deslice la JUNTA DE GOMA (2) sobre el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) desde la parte inferior del lavabo.
- Enrosque la TUERCA DE MONTAJE (3) en el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) por la parte inferior del lavabo y apriétela a mano.

Nota: Para accionar el desagüe, empuje hacia abajo en la parte superior para abrirlo o cerrarlo.



3

REALIZAR LAS CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA Y DEL DESAGÜE


- Conecte las MANGUERAS FLEXIBLES (1, 2) directamente a los suministros de la pared.
La conexión en los suministros tiene una compresión de 3/8" (10 mm).
Conecte el SUMINISTRO izquierdo (1) al suministro de la pared de agua caliente y el suministro derecho al de agua FRÍA (2).

Nota: Los suministros de la llave miden 24" (610 mm) desde la base de la llave.

Nota: Si se requiere un largo de suministro adicional, el instalador deberá comprar las piezas extra por separado.

Importante: Si las MANGUERAS DE SUMINISTRO (1, 2) son demasiado largas, haga un bucle, tal como se indica, para evitar que se enrosquen.

- Coloque una pieza posterior de D.E. de 1-1/4" O.D. (32 mm) en el DESAGÜE para conectar con la salida de desechos.



D


4

PROBAR LA INSTALACIÓN

- Mueva la MANIJA (1) a la posición de “cerrado”.
- Retire el AERADOR (4) con una moneda o herramienta similar y límpielo si es necesario.
- Abra el agua y verifique que no haya fugas en ninguna conexión. ➡

VERIFICAR LAS CONEXIONES DEL DESAGÜE

- Verifique que el TAPÓN DEL DESAGÜE (3) selle bien y retenga el agua.
- Verifique que no haya fugas en ninguna conexión del desagüe ni en el sifón en P. ➡ Ajuste si es necesario.



G

5

SERVICIO

- El aireador puede acumular suciedad y desechos, lo que reduce el flujo. Retire el aireador con una moneda o una herramienta similar y purgue los conductos de agua. Limpie y vuelva a instalar el aireador.
- Para retirar el tapón de desagüe para su limpieza, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo.

6

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

SÍ: ENJUAGAR EL PRODUCTO PARA LIMPIARLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO DE FRANELA SUAVE.

NO: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PULIDORES, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS O UN TRAPO CON UNA SUPERFICIE ÁSPERA.

¡DÍGANOS QUÉ PIENSA!

★ Déjenos una reseña o una historia del producto en
AmericanStandard.com/reviews

Encuentre videos de instalación en
youtube.com/americanstandard

Registre su garantía e inscribábase para recibir un boletín lleno de ideas en **www.AmericanStandard.com.mx/garantia**

COMPLETE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA DE AMERICAN STANDARD Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA IMPORTANTE: Debe realizar la inscripción de la lavabo para que esta garantía tenga vigencia. Gracias a su inscripción, será más fácil contactarlo en caso de una retirada del producto del mercado.*

INSTRUCCIONES: Registre la lavabo en www.americanstandard.com. Guarde el comprobante de compra (recibo de compra). Si necesita asistencia o no puede acceder a nuestro sitio web, comuníquese con Atención al Cliente de American Standard llamando al: (800) 442-1902. Un representante de American Standard lo ayudará a completar la inscripción de la garantía.

* En California, sus derechos de garantía permanecen intactos aunque no complete el proceso de inscripción.

↑ ¡COMPARTA SU PRODUCTO NUEVO!

Etiquétenos @american_standard en Instagram y muéstranos cómo se ve su nuevo producto.

≡ ¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?

Para hacer consultas o solicitar ayuda llámenos **855-815-0004**, o visite **www.AmericanStandard.com.mx**

EN ESTADOS UNIDOS

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Atención: Director of Consumer Affairs
Los residentes de Estados Unidos también pueden obtener información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (855) 815-0004
www.AmericanStandard.com

EN CANADÁ

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L5R 3M3
Número gratuito :
(800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

EN MÉXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Número gratuito: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

M985200 SP (6/24)
1062590

PART OF **LIXIL**

American Standard